

## oben Tachogeber, unten Tachoeingang





oben: Tachosignal vom Geber (RosaSchwarz+, grau Signal, schwarz-)
unten:Tachosignal am Tacho, vom Taktteiler (eingestellt auf 33%)
Tacho GTV6, beschriftet mit "61.7353 1Giro=1Metro"
Signalquelle: Dreibackenfutter Drehbank, Backenköpfe am Geber.

Tachoanzeige 200km/h, 229,2Hz aus Taktteiler





Tachosignal bei Anzeige 200km/h, Signal vom Taktteiler, 229,2Hz
Tacho GTV6, beschriftet mit "61.7353 1Giro=1Metro"

Tachoanzeige 150km/h, 172,5Hz aus Taktteiler





Tachosignal bei Anzeige 150km/h, Signal vom Taktteiler, 172,5Hz
Tacho GTV6, beschriftet mit "61.7353 1Giro=1Metro"

Tachoanzeige 100km/h, 113,9Hz aus Taktteiler




Tachosignal bei Anzeige 100km/h, Signal vom Taktteiler, 113,9Hz
Tacho GTV6, beschriftet mit "61.7353 1Giro=1Metro"

Tachoanzeige 50km/h, 55,5Hz aus Taktteiler




Tachosignal bei Anzeige 50km/h, Signal vom Taktteiler, 55,5Hz
Tacho GTV6, beschriftet mit "61.7353 1Giro=1Metro"