
SCHEIBEN


WINDSCHUTZSCHEIBE



1 Aussendichtung
2 Windschutzscheibe
3 Klebedichtung
4 Selbsthaftende Zierleiste
5 Vordere Pfostenverkleidung
6 Türrahmendichtung
7 Luftaufnahmegitter
8 Wischerarme

AUSBAU

1. Vom Fahrzeuginnern ausgehend die Dichtungen (1) an den Stellen entfernen, an denen die Verkleidungen (2) bedeckt werden.
Eingerastete Verkleidungen entfernen.



1 Türrahmendichtung
2 Verkleidung vorderer Pfosten

2. Scheibenwischerarme und Luftaufnahmegitter entfernen (siehe: "Luftaufnahmegitter").
3. Aussendichtung mittels geeignetem Gerät entfernen (siehe Teil (1) auf der Explosionszeichnung).
4. Aus Handgriff des Gerätes **A.9.0060** ein Endteil des Stahlseils herausziehen. Dichtmittel durchbohren und Stahlseil an einem Winkel der Scheibe einführen, danach Endteil des Seils im Handgriff befestigen.
5. Dichtmittel längs des Scheibenumfangs, wie auf der Abbildung angegeben, abschneiden. Scheibe vorsichtig entfernen.